

<https://pchub.com/159599>

Model / GTIN

-

---



**PRT** MODEL: PRT430  
SWITCHING POWER SUPPLY

OUTPUT	VOLTS	AMPS	WATTS
5V	5.0	3.0	15.0
12V	12.0	3.0	36.0
15V	15.0	3.0	45.0
18V	18.0	3.0	54.0
24V	24.0	3.0	72.0

**WARNING**  
DO NOT OPEN THE CASE WITH THE POWER SUPPLY ON. TO AVOID SHOCK AND FIRE HAZARD, DISCONNECT THE POWER SUPPLY FROM THE MAIN POWER SOURCE BEFORE OPENING THE CASE.

**ATTENTION**  
NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER ALORS QUE L'ALIMENTATION EST ALLUMÉE. POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE ET UN INCENDIE, DÉBRANCHER L'ALIMENTATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT D'OUVRIR LE BOÎTIER.

**WARNING**  
DO NOT OPEN THE CASE WITH THE POWER SUPPLY ON. TO AVOID SHOCK AND FIRE HAZARD, DISCONNECT THE POWER SUPPLY FROM THE MAIN POWER SOURCE BEFORE OPENING THE CASE.

**PELIGRO**  
NOI APERTURA IL GUSCIO CON IL POWER SUPPLY ACCESO. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE E INCENDIO, DISCONNETTARE L'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI APRIRE IL GUSCIO.

1757000003